FR-N9X/FR-N7X 簡単操作ガイド 録音編(MD)

ここでは本体操作を説明しています。詳しくは取扱説明書をご覧ください。


CDダビング(アルバムCDをそのまま録音)

CD DUBBING

CD-MD Dubbin

1. CD DUBBÍNGボタンを押す

トラック指定CDダビング(聞いている曲だけを録音)



CD-MD Dubbin

1. 録音したい曲を再生しているときに、CD DUB-BINGボタンを押す


CD倍速ダビング(約半分の時間でCDダビング)



x2 Dubbin9?

1. CD DUBBINGボタンを続けて2回押す 再生中はできません。

好きな曲だけをダビングする



- メモリー再生機能を使って好きな曲をメモリー する(裏面をご覧ください)
- 2. CD DUBBINGボタンを押す

FM/AM放送をMDに録音する



- 1. 録音したい放送局を聞いているときに、
 - ●ŘÉCボタンを押して録音待機状態にする
- 2. MDの → / II ボタンを押す


オンキヨー製品からシンクロ録音する



Synchro Rec

- 1. ●RECボタンを押して録音待機状態にする
- 2 接続しているオンキョー製品を再生する

その他の外部機器からシグナルシンクロ録音する





- 1. 入力を録音したい機器に切り換える
- 2. ●RÉCボタンを押して録音待機状態にする
- 3. 再度●ŘÉCボタンを押す
- 4. Signal Recが表示し、Signal Waitが点滅している間に、外部機器を再生する

録音モードを切り換える



MD モードと Hi-MD モードについては、取扱説明書の37、46 ページをご覧ください。

1. 録音する前にREC MODEボタンを押す

ボタンを押すたびに録音モードが切り換わります。

SP: 通常のステレオ録音モードです。 **LP2:** 録音可能時間は「SP」の2倍に なります。

LP4: 録音可能時間は「SP」の4倍になります。

Mono: モノラル録音モード。録音可能時間は「SP」の2倍になります。

Hi-MD LP: Hi-MDのステレオ長時間録音

モードです。

Hi-MD PCM: 非圧縮の録音モードです。


Hi-MD SP: Hi-MDの通常のステレオ録音

モードです。

FR-N9X/FR-N7X 簡単操作ガイド 再生編(CD/MD)

ここではリモコン操作のみの説明をしています。

メモリー再生




- 1. 停止中にYES/MODEボタンをくり返し押し、表示部に 「MEM」を表示させる
- 2. 数字ボタンを押して曲を選ぶ
- 3. ► ボタンを押して再生を始める

解除するには

停止中にくり返しYES/MODEボタンを押して、「MEM」 も「RDM」も点灯していない状態にする

ランダム再生




- 1. 停止中にYES/MODEボタンをくり返し押し、表示部に FRDMJを表示させる
- 2. ▶ボタンを押して再生を始める

解除するには

停止中にくり返しYES/MODEボタンを押して、「MEM」 も「RDM」も点灯していない状態にする

リピート/1TRリピート再生




- 1. REPEATボタンをくり返し押し、表示部に 「REPEAT」を表示させる
- 「REPPEAT 1」と表示させると、1曲だけをリピート再生できます。

解除するには

REPEAT表示が消えるまで、くり返しREPEATボタンを 押す

MDグループ再生*



- 1. GROUPボタンを押す
- **2. 数字ボタンを押して、再生したいグループ番号を選ぶ** 再生が始まります。

MD1グループ再生*



- 1. 停止中にGROUPボタンをくり返し押して、表示部に ^{フングループ} 「1 GR」を表示させる
- 2. ▮◀◀/▶▶┃ボタンを押して、グループを選ぶ
- 3. ► ボタンを押して再生を始める

* MD にグループを作成する必要があります。(『**) 取扱説明書 46、52ページ) 詳しい操作方法については、取扱説明書をご覧ください。

G0603-1

SN 29344208

(C) Copyright 2006 ONKYO CORPORATION Japan. All rights reserved.

